

??????? : ?????????????? ??????? Fujikura BTR-06L ??? ?????????? ?????????? FSM-50S/17S

?

??????? ???????????????? (battery BTR06L) BTR-06L Fujikura



??? ?????????? ?????????? FSM-50S/17S/50R/17R

??????? : ??? ?????????

????:

[??????? ??????? ?? ????? ???????](#)

??????????????? : [Fujikura](#)

????????

??? ?????????? ?????????? Fujikura FSM-50S, FSM-17S, FSM-50R, FSM-17R

????????????????? ???????? Fujikura BTR-06L ?????????????? ??? ?????????????? ???????? ?????????? ?????????? Fujikura (??????? : FSM-50S, FSM-17S, FSM-50R, FSM-17R). ???????? BTR-06L ?????????????? ???????? ?????????????? ?? 160 ?????? ??????/????????????? ?? ????? ??????.

????????? ?????????????????? :

??? ?????????????? : NiMH (?????? ??????? ??????????).

???????? : 9 ?????-?????, ?? 160 ?????? ??????/?????????????.

???? ?????? : 500 ?????? ??????/????????.

????????? ???????? ?????????? : ?? -10°? ?? +50°?.

????? : 1,5 ??.

????????? ?????????? : ?????? ?????? ADC-11 ?????????? ?? ?????? ?????? DCC-10.

?? 160 ?????? ??????/????? ?? ????? ??????.

??? ?????????????? ?????????? ??????????????, ? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ??????????.

????????? ?? ?????????? ?????????????? ??????-?????-????????? ?????????????? ??????, ??? ?? ?? ?????????? ?????? ?????????? ??? ? ?????? ??????????. ??? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?????????, ? ?????? ?? ?????????????? ? ?????? ?????????????? ?????? (????? 3 ?????), ?? ?????? ?????????? ?????????????? ??????????.

????????? ?????????????? ?????? ?????? : ?????? ?????????? ??????, ?? 0,2 ?? 0,5 ?????????????? ??????, ????? ?????? — 16 ?????.

??????

??? ??????? ?? ??? ??????.